



# Das Maulwurf Komfortmodul

## Allgemeine Beschreibung

### 1. Was ist das Komfortmodul?

- Eine Automatische Hebevorrichtung für den Maulwurf, bestehend aus dem Hebemodul mit 24 V Antrieb und der Komfortsteuerung.
- Durch wiederholtes heben und senken schafft sich der Maulwurf ohne manuelle Korrekturen eine gute Arbeitsposition

### 2. Wie funktioniert das Komfortmodul?

- Steht der Betriebswahlschalter auf „Befüllung“ fährt der Maulwurf mit Schlauchsystem nach oben in die Parkposition.
- Bei Position „Betrieb“ läuft ein Automatikprogramm ab, welches den Maulwurf in Abhängigkeit der Betriebszeiten wiederholt neu zentriert.
- Ist der Maulwurf nicht in Betrieb pausiert das Komfortmodul ebenfalls.

### 3. Was bringt das Komfortmodul?

- Der Bedienkomfort für den Anlagenbetreiber erhöht sich deutlich. Er muss vor bzw. nach der Befüllung nur den Betriebswahlschalter betätigen. Es ist kein manueller Eingriff bzw. das Einebnen der Pellets erforderlich.
- Auch bei ungünstiger Raumgeometrie (große bzw. hohe Räume) bzw. Befüllungssituation sichert das Komfortmodul den zuverlässigen Betrieb des Maulwurfsystems.

### 4. Was kostet das Maulwurf Komfortmodul?

- Für Bestandsanlagen bieten wir ab Februar 2011 die Nachrüstversion zum Einführungspreis von 890,- € (Listenpreis zzgl. MwSt. und Versandkosten).
- Für den Einbau des Komfortmoduls sollten je nach örtlichen Gegebenheiten 3 bis 4 Stunden Montagezeit einkalkuliert werden.
- Ab Sommer 2011 kann der Kunde auch bei Neuanlagen zwischen der Maulwurf Basisversion mit gelegentlicher manueller Korrektur und der Komfortversion mit Automatikbetrieb wählen.

### 5. Die wichtigsten Montagehinweise!

- Im Lieferumfang enthalten ist neben der Steuerung und dem Hebemodul eine kurze Montageschiene (50 cm).
- Das Komfortmodul ist anschlussfertig vormontiert und wird zwischen Einstieg und Schlauchaufhängepunkt im Lagerraum an die Decke montiert.
- Die Einbauten dürfen ebenso wie Saugschlauch und Maulwurfgerät nicht im Einblasbereich des Füllrohrs liegen.
- Die Steuerung wird außen an die Lagerwand gehängt. Ein 5 m langes Spezialkabel ist im Lieferumfang enthalten.
- In sehr schmalen Lagerräumen (< 1,8 m) ist der Einbau des Komfortmoduls nur eingeschränkt möglich.

