

Bedienungsanleitung

Pelletheizung ecoLINO 20 / 30

ecoLINO 20 (6,5 bis 22,0 kW) ecoLINO 30 (9,0 bis 30,0 kW)



Die günstige Basic-Line Pellet-Zentralheizung

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINES	3
2	SICHERHEITSANWEISUNGEN UND SYMBOLERLÄUTERUNG	3
-	2.1 Allgemeine Hinweise	3
	2.2 Symbolerläuterungen	3
	2.3 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	4
	2.4 SICHERHEITSHINWEISE	4
	2.5 DER KESSELAUFSTELLRAUM	4
	2.0 MINIMALE ABSTANDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN	44 ۸
	2.7 WARNHINWEISE ZUR RESSELBEDIENUNG	4
3	PRODUKTBESCHREIBUNG	5
4	BEDIENUNGSANLEITUNG	6
	4.1 VORBEREITUNG DES KESSELS FÜR DIE INBETRIEBNAHME	6
	4.2 BRENNSTOFFWAHL	6
5	BEDIENUNGSANLEITUNG	7
	5.1 Beschreibung der Bedieneinheit	7
	5.2 BEDIENTASTEN	7
	5.3 ANZEIGE DER AUSGÄNGE	7
	5.4 DISPLAY	88 ہ
	5.6 FINBLICK IN TEMPERATUREN AKTIELLE PARAMETES LIND PROGRAMMCODE	o 8
	5.7 MENÜS	9
	5.8 Grundmenü	10
	5.8.1 Menü "Verbrennungseinstellungen "	10
	5.8.1.1 Menü "Pellet Leistung"	10
	5.8.1.2 Menü "Pelletanpassung"	10
	5.8.1.3 Menu Kalibri-Forderschnecke	11 11
	5.8.2 MENÜ "VERBRENNUNGSMANAGEMENT"	
	5.8.2.1 Menü "Kesselthermostat"	11
	5.8.2.2 Menü "Pufferthermostat"	11
	5.8.2.3 Menü " Sommer - Winter "	11
	5.8.2.4 Menu Mischvenul	12 12
	5.8.3.1 Menü "Modus"	
	5.8.3.2 Menü "Zeitprogramm"	13
	5.8.4 MENÜ "MANUELLE BELADUNG" - MANUELLE BEFÜLLUNG DER FÖRDERSCHNECKE	14
	5.9 TECHNISCHES MENÜ	15
	5.9.1 TASTATUREINSTELLUNGEN "	15 15
	5.9.2 MENU SPRACHE	10 16
	5.9.4 "Systemmenü"	
6		16
0	RESSELINDE I RIEDNARIME UND - DE I RIED 61 Epstiniset diernahme	10 16
	6.2 SPÄTERE ABLAUFVORGÄNGE	
	6.3 Kessel manuell abschalten	
7	STÖRUNGEN	10
'	7 1 BESCHREIBUNG MÖGLICHER STÖRUNGEN	19 19
	7.2 Beschreibung sonstiger Meldungen	20
Q	WARTING	20
0	8.1 REINIGLING	∠∪ 20
	8.1.1 Brennerreinigung	
	8.1.2 Kesselreinigung mit Hebelarm	21
	8.1.3 ASCHEENTLEERUNG	22
	8.1.4 JÄHRLICHE KESSELREINIGUNG ODER SPÄTESTENS NACH 6.000 KG VERBRAUCH	22
	8.1.5 DIE UBERPRUFUNG DER EINZELNEN KOMPONENTEN	23
9	VERBRAUCHSMATERIAL FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEF	INIERT.

1 Allgemeines

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, dass Sie in unser Unternehmen gesetzt haben.

Bitte lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Heben Sie diese Anleitung in der Nähe Ihrer Pelletheizung auf, damit Sie diese immer bei Bedarf zur Hand haben.

Unser Unternehmen befasst sich schon seit 1995 mit regenerativen Wärmeerzeugern. Seit 2003 entwickeln und produzieren wir unsere eigenen Pelletheizungen für die Beheizung von privaten Wohnhäusern bis hin zu kleineren Industriegebäuden mit einer Wärmeleistung bis 120 kW.

2 Sicherheitsanweisungen und Symbolerläuterung

2.1 Allgemeine Hinweise

Diese Anleitungen beinhalten wichtige Informationen für die korrekte und sichere Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Pelletheizung. Sie ist für den Betreiber, den Installateur und den Wartungsfachmann bestimmt.

- Der Installateur und der Betreiber muss vor der Kesselmontage und Inbetriebnahme diese Anweisungen sowie die Montageanleitung sorgfältig durchlesen und berücksichtigen. Bei der Montage und den späteren Betrieb der Anlage berücksichtigen Sie bitte unbedingt die Anforderungen der jeweiligen nationalen Vorschriften und Normen.
- Jeder Eingriff, jede Änderung oder Bearbeitung von Unbefugten in der Steuerung ist verboten!
- Sämtliche Mängel müssen sofort beseitigt werden, sonst darf der Kessel nicht weiter betrieben werden.
- Die Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung darf nur durch Fachbetriebe oder sonstige befähigten Personen (z.B. Selbstbauer mit entsprechenden Kenntnissen) durchgeführt werden.

2.2 Symbolerläuterungen

Die Sicherheitshinweise werden in dieser Anweisung mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Das Zeichen kann zusätzlich mit einem Wort, das die Gefahreinstufung näher erklärt, ergänzt werden.

	ACHTUNG Warnungen mit dieser Einstufung weisen auf potentiell gefährliche Situationer hin. Nichtbeachtung kann zu ernsthaften Beschädigungen an der Anlage oder in de Umgebung führen.				
^	Warnungen mit dieser Einstufung weisen auf gefährliche Situationen hin.				
GEFÄHRLICH	Nichtbeachtung kann zu ernsthaften Beschädigungen und Fehlfunktionen der Anlage oder zu Schäden in der Umgebung führen.				
	Das Zeichen deutet auf zusätzliche Informationen hin. Dieses Zeichen deutet auf wichtige technische Informationen, die von außer- ordentlicher Bedeutung für eine optimale Funktion der Anlage sind, hin.				



2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



2.4 Sicherheitshinweise

_	Bei der Montage und Betrieb berücksichtigen Sie bitte unbedingt die Anforderungen von nationalen Vorschriften und Normen:
	 Lokale Bauvorschriften für die Installation von Heizanlagen, die Luftzufuhr, die Abgasableitung und den Kaminanschluss. Vorschriften und Normen bzgl. der sicherheitstechnischen Ausrüstung von Heizanlagen.

2.5 Der Kesselaufstellraum

Eine unzureichende Luftzufuhr aus dem Raum kann zu einer gefährlichen Ansammlung von Rauchgasen führen:
 Achten Sie darauf, dass die Zuluftöffnungen nicht verschlossen oder abgedeckt sind. Sämtliche Mängel müssen sofort beseitigt werden, sonst darf der Kessel nicht betrieben werden.

2.6 Minimale Abstände zu brennbaren Materialien

Die Minimalabstände können von den Anforderungen in den nationalen Vorschriften einzelner Länder abweichen:
 Der Mindestabstand der Kesselaußenseite (Verkleidung) zu brennbaren Materialien muss mindestens 200 mm betragen.

2.7 Warnhinweise zur Kesselbedienung



3 Produktbeschreibung

Unsere SOLARvent **ecoLINO Pelletheizung** ist zur Beheizung von Wohngebäuden vorgesehen. Der Kessel ist ausschließlich für die Beheizung mit Holzpellets mit einem Durchmesse von 6 mm ausgelegt. Der Kessel ist aus 4 und 5 mm starkem Kesselblech gebaut, was eine gute Korrosionsund Temperaturwiderstandsfähigkeit und damit eine lange Lebensdauer gewährleistet. Weiter ist er mit einer hochwertigen aluminiumkaschierten Wärmedämmung versehen. Die im kompakten Gehäuse eingebaute mikroprozessorgesteuerte Regelung sorgt für einen zuverlässigen und automatischen Brennerbetrieb. Die bestehende Regelung wird gleichzeig zur elektronisch geregelten Rücklaufanhebung genutzt. Der ecoLINO Pelletkessel verfügt über einen eigenen 280 kg fassenden Pellet-Wochenbehälter, in welchem die integrierte Pelletsförderschnecke eingebaut ist.



- 1. Gehäuseabdeckung zur einfachen Kesselwartung abnehmbar
- 2. Mikroprozessorgesteuerte Regelung mit allen notwendigen Anzeigen und Sicherheitskomponenten
- 3. Förderschnecke Schneckenförderer mit Antriebsmotor
- 4. Verkleidungstüre Schutz für sämtliche mechanische und elektrische Bauteile (auch Schalldämmung)
- 5. Pellet-Fallschachtbrenner Feuerungssystem mit selbsttätiger Zündung
- 6. Reinigungstür schneller Zugriff auf den Aschebehälter
- 7. Aschebehälter ein Aschenbehälter zur einfachen Entnahme der Asche
- 8. Wärmedämmung hochwertige Dämmung ermöglicht minimale Wärmeverluste in den Aufstellraum
- 9. Wärmetauscher senkrechter Röhrenwärmetauscher mit eingebauten Reinigungsspiralen
- 10. Brennraum der Raum, wo die Verbrennung und gleichzeitig auch der Wärmeaustausch stattfindet
- 11. Wärmetauscher-Reinigungsmechanismus einfache Reinigung des Röhrenwärmetauschers
- 12. Isolierter Kesseldeckel zur einfachen Kesselwartung abnehmbar

4 Bedienungsanleitung

4.1 Vorbereitung des Kessels für die Inbetriebnahme

Für den Betrieb des Heizkessels müssen die nachfolgenden Punkte überprüft werden:

- Ist der Kaminanschluss dicht und sind die Abgaswege frei?
- Ist die Brenner-/ und Kesselreinigungstüre verschlossen?
- Ist der Wasserdruck auf der Heizungsanlage im grünen Bereich?
- Ist der Kessel korrekt an das Stromnetz angeschlossen?
- Sind alle Sicherheitsventile am Heizsystem angebracht und funktionsfähig?
- Ist die Kessel-Rücklaufanhebung korrekt installiert und funktionsfähig?

4.2 Brennstoffwahl

Für einen zuverlässigen Betrieb der Anlage ist es notwendig, einen sauberen, genormten Brennstoff zu verwenden. Bitte achten Sie darauf, dass nur Holz-Pellets der EU-Norm ENplus A1 mit einem Durchmesser von 6 mm verheizt werden. Die Holz-Pellets müssen möglichst einheitlich, hart und die Oberfläche möglichst glatt sein und dürfen nicht bei leichter Beanspruchung brechen. Der Holzstaubgehalt (Abrieb) muss < 2,5 % des Gesamtgewichtes sein. Staub ist u.a. die Ursache für Verbrennung Verpuffungen, eine schlechte (Schlacke), einem erhöhten Ascheanfall, Nachrutschprobleme in den Vorratsbehältern und Blockaden der Fördereinrichtung. Die Länge der Pellets darf bis zu 2,5 cm betragen. Maximal 20 % der Pellets dürfen jedoch bis zu 4 cm lang sein. Nach o.g. ENplus A1 Norm ist eine Ascheerweichungstemperatur von mehr als 1.200 °C zwingend einzuhalten!

Aus unserer Erfahrung ist diese Temperatur in vielen Fällen zu gering. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von Pellets mit einer höheren Ascheerweichungstemperatur von mehr als 1.300 °C. Hierdurch entstehen weniger Rückstände die aus dem Brenner entfernt werden müssen und der Betrieb wird noch zuverlässiger und energiesparender.

Eine möglichst hohe Ascheerweichungstemperatur ist erforderlich, damit es nicht zur Ascheschmelzung und somit zu Verschlackungen im Brenner kommt. Besonders gute Erfahrungen haben wir auch mit sogenannten "Anti-Staub-Pellets" gemacht. Staub ist häufig eine Ursache für Störungen.

Mehr erfahren Sie auf der Marktübersicht guter Pellet-Lieferanten:

www.pelletlieferanten.de



Eine minderwertige Qualität von Holzpellets bedeutet einen schlechten Heizwert und damit einen höheren Brennstoffverbrauch sowie häufigere manuelle Reinigungsintervalle des Brenners. Es wird daher empfohlen, sich beim Kauf an bewährte Lieferanten zu halten.

5 Bedienungsanleitung

5.1 Beschreibung der Bedieneinheit



5.2 Bedientasten

Funktion	Beschreibung	Taste	
Ein/Aus	Taste zum Kessel Ein-/ Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.		
Ausbrennen einleiten oder Brennbetrieb sperren	Zum Beenden des Brennbetriebs bzw. manuellen ausschalten des Brenners die Taste 3 Sekunden gedrückt halten (Quittungston)	2	
Parameteränderung	In den Menüs werden die Parameterwerte geändert	Л	
Menüwahl	Umschaltung zwischen den Menüs		
Temperatureinsicht	Übergang von der Grundanzeige zur Anzeige der Temperaturen und der aktiven Ausgänge		
Zurück zur Grundanzeige	Ausstieg aus den Untermenüs und zurück in die Grundanzeige		
Menüauswahl	Einstieg in die Menüs und Untermenüs		
Änderungsauswahl	Bestätigung der Werteänderung		
Änderungsbestätigung	Bestätigung von geänderten Werten innerhalb der Menüs		
Zeitprogrammbestätigung	Zeitprogramm bestätigen – ein Häkchen erscheint	5	

5.3 Anzeige der Ausgänge

Funktion	Beschreibung				
Glühzünder	Anzeige, ob der Wendelglühzünder eingeschaltet ist.				
Pellet-Förderschnecke	Anzeige, ob die Förderschnecke in der Betriebsphase ist.	\mathbf{a}			
Pumpe 1	Anzeige, ob die Pumpe der Rücklaufanhebung eingeschaltet ist.	L3			
Mischventil	Ventil der Rücklaufanhebung fährt "AUF".	L4			
Ausgang V2	- nicht belegt -	L5			
Luftklappenmotor	Anzeige, ob die Luftklappe geöffnet ist.	L6			
Ausgang Aux 3	Ventil der Rücklaufanhebung fährt "ZU".	L7			
Füllstandsensor	- nicht belegt -	X			
Ext. Brennereinschaltung	Anzeige, ob der Schaltkontakt geöffnet ist.	I			
Durchflusskontakt	- nicht belegt -	ĸ			



5.4 Display



Im Display wir folgendes angezeigt:

Tag und Uhrzeit, Zeitprogrammart (T-Täglich, WÖ-Wöchentlich und WE-Wochenende), Kesselleistungsstufe, Modulationsmodus, ausgewählte Pelletanpassung, Fehlernummer, Kessel Soll-/ und Ist-Temperatur.

5.5 Kesselbetriebszustände / Phasen

Der Kessel schaltet während des eigentlichen Betriebes zwischen unterschiedlichen Phasen um: CheckUp, Zündung, Aufheizen, Aktiv, Modulieren, Standby, Sicherheit, Ausbrennen, Warmzündung, Fehler, OFF.

Die Phasenänderungen können in unterschiedlicher Reihenfolge, welche von den gemessenen Temperaturen und anderen Parametern abhängig sind, erfolgen.

5.6 Einblick in Temperaturen, aktuelle Parameter und Programmcode

aktuelle Parameters	Beschreibung			
Abgastemperatur: 103	Abgastemperatur (°C)			
Flammenhelligkeit: 50	Wert, gemessen von der Photozelle (0 - 100)			
Kesseltemperatur: 55	Wassertemperatur im Kessel (°C)			
Rücklauftemperatur: 51	Rücklaufanhebungstemperatur (°C)			
Puffertemperatur: 52	Pufferspeichertemperatur (°C)			
Außentemperatur: 21	[nicht in Verwendung]			
Wasserdruck: 1548	[nicht in Verwendung]			
Abgasventilator: 1850	Lüftergeschwindigkeit (Umdrehungen pro Minute)			
Pelletanpassung: 2	Ausgewählte Pelletanpassung (1 - 3)			
Produktcode. : 513-3010	Versionsnummer der installierten Software			

Einige Parameter werden in bestimmten Fällen nicht angezeigt (abhängig von den Einstellungen). Die Werte sind nur als Beispiele zu verstehen!



5.7 Menü

Das Displaymenü stellt sich aus dem Grund- bzw. Anwendermenü sowie dem System- bzw. Technikermenü zusammen. Das Grundmenü wird vom alltäglichen Anwender verwendet, das Systemmenü dagegen ist durch ein Passwort geschützt und kann nur von Bevollmächtigten bzw. vom Hersteller verwendet werden.

Die Parameterwerte können jederzeit, z. B. auch während des Kesselbetriebes, geändert werden.

Grundmenü:

Durch Drücken der **SET**-Taste steigt man in das Grundmenü ein.

Mit den V- und -Tasten bewegt man sich zwischen den einzelnen Menüs oder Untermenüs. Um in ein gewünschtes Menü oder Untermenü einzusteigen, muss die SET-Taste gedrückt werden.



Der Wert des ausgewählten Parameters wird mittels der **Pfeil-Tasten** verändert. Wenn der Sollwert eingestellt wurde, wird er mit der SET -Taste bestätigt bzw. gespeichert. Wenn man den Wert nicht speichern bzw. den zuvor eingestellten Wert beibehalten möchte, drückt man die ESC -Taste.

Kesselt	hermo	ostat		
Max: Set: Min:	78 70 67			
	L4 L5	L6 L7	L8 L9	

Parameter Maximal möglicher Wert

Eingestellter (Soll-) Wert

Minimal möglicher Wert

Wenn der eingestellte Wert einmal mit der SET -Taste bestätigt wurde, wird er im gleichen Augenblick an die Steuerung übergeben. Wenn es bei der Übertragung des neuen Wertes zu einem Fehler kommt, erscheint im Display folgende Fehlermeldung:

Übe	rtra	igu	ng						
nicht erfolgreich									
	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	\bowtie	∦ ⊨≺

In diesem Fall muss der Parameterwert erneut eingestellt und bestätigt werden.



5.8 Grundmenü

Menü		Beschreibung				
	Pellet Leistung	Leistungsstufeneinstellmenü – Fest oder Automatik				
	Pelletanpassung	Einstellung der Brennstoffqualität				
Verbrennungs- einstellungen	Kalib Förderschnecke	Das Pelleteinschubverhältnis kann hier feinjustiert werden.				
	Kalibrierung Ventilator	Die Gebläseleistung kann hier feinjustiert werden.				
	Kesselthermostat	Menü für die Kessel-Soll-Temperatureinstellung				
Verbrennungs-	Pufferthermostat	Menü für die Puffer-Soll-Temperatureinstellung				
management	Sommer-Winter	Menü f. d. Sommer- oder Winterbetriebseinstellung				
	Mischer	Rücklaufanhebungsmischer-Steuerungsmenü				
Zeit		Zeitprogrammeinstellungsmenü für die automatische Kessel Ein- und Abschaltung.				
Manuelle Belad	ung	Menü für die manuelle Schneckenfüllung (z.B. im Fall, dass der Pelletswochenbehälter komplett leergelaufen ist).				

5.8.1 Menü "Verbrennungseinstellungen "

Das Menü **»Verbrennungseinstellungen**« dient zur Einstellung der Verbrennungsgrundparameter. Es setzt sich aus bestimmten Untermenüs zusammen, wie z. B.



5.8.1.1 Menü "Pellet Leistung"

Im Menü »Pellet Leistung« kann man zwischen einer festen oder der modulierenden Kesselleistung wählen. Wenn eine feste Leistung gewählt wird, muss eine der Leistungsstufen zwischen 1 und 5 (1 = Minimalleistung, 5 = Maximalleistung) gewählt werden. Es ist jedoch ratsam, "Auto" (modulierte Leistung) auszuwählen.



5.8.1.2 Menü "Pelletanpassung"

In diesem Menü kann die gewünschte Pelletbrennstoffanpassung eingestellt werden. Wegen unterschiedlicher Brennstoffqualitäten sind hier Einstellungen notwendig. Wenn eine schlechte Funktion (z.B. Störungen, Schlacke) bzw. Verbrennung (Abgaswerte) festgestellt wird, muss die Pelletanpassung geändert werden. Zur Festlegung der korrekten Einstellung wenden Sie sich bitte an den Kundendiensttechniker oder beachten die Informationen in der Montageanleitung.



5.8.1.3 Menü "Kalibr.-Förderschnecke "

Das Menü »Kalib.-Förderschnecke« ermöglicht die Korrektur des Förderschneckenbetriebsintervalls auf unterschiedliche Brennstoffqualitäten. Die Grundeinstellung ist Stufe »0«, das Menü ermöglicht einheitlich für alle Kesselleistungen je 5 Steigerungs- und Minderungsstufen. Die Änderung um 1 Stufe bedeutet eine Leistungsänderung von 4 %. Wenn z. B. die Stufe 0 auf 5 geändert wir, erhöht sich die Kesselleistung um 20 %. Andererseits kann die Leistung auch in gleicher Höhe reduziert werden. Zur Festlegung der korrekten Einstellung wenden Sie sich bitte an den Kundendiensttechniker oder beachten die Informationen in der Montageanleitung.

5.8.1.4 Menü "Kalibrierung Ventilator"

Das Menü **»Kalibrierung Ventilator**« ermöglicht die Korrektur der Gebläseleistung. Die Grundeinstellung ist die Stufe »0«, das Menü ermöglicht <u>einheitlich für alle Kesselleistungen</u> je 5 Steigerungs- und Minderungsstufen. Die Änderung um 1 Stufe bedeutet eine Gebläseleistungsänderung von 2 %. Zur Festlegung der korrekten Einstellung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst-techniker oder beachten die Informationen in der Montageanleitung.

5.8.2 Menü "Verbrennungsmanagement"

Das Menü »Verbrennungsmanagement« dient zur Einstellung der Heizungsgrundparameter. Es besteht aus mehreren Untermenüs, wie z. B.:



5.8.2.1 Menü "Kesselthermostat"

Im Menü ***Kesselthermostat**« kann die Kesselwassertemperatur, bei welcher der Brenner ausgeschaltet werden soll, eingestellt werden. Sie kann im Bereich zwischen dem werksseitig festgelegten Maximal- und Minimalwert beliebig ausgewählt werden. Es ist normal, wenn die Temperatur den eingestellten Sollwert um einige Grad überschreitet (Modulation, Nachbrennen, inaktive Pumpen, ...). Empfehlung: Kesselsolltemperatur: 80 °C.

5.8.2.2 Menü "Pufferthermostat"

Im Menü »**Pufferthermostat**« kann die Pufferwassertemperatur im Pufferspeicher eingestellt werden. Wenn ein Hydraulikschema ohne Puffer- bzw. Warmwasserspeicher angewählt wurde, wird das Menü »**Pufferthermostat**« nicht angezeigt.



Wir empfehlen dringend die Verwendung eines Pufferspeichers. Ohne Pufferspeicher ist ein deutlich höherer Verschleiß zu erwarten, da der Kessel dann in der Übergangszeit ständig neu zünden muss!

5.8.2.3 Menü "Sommer - Winter"

Das Menü »**Sommer – Winter**« dient zur Anpassung der Hydraulikfunktionen an die Jahreszeiten. Wenn z. B. lediglich das Brauchwasser erwärmt werden soll (in der Sommerzeit), wird der Parameter »Sommer« eingestellt.



5.8.2.4 Menü "Mischventil"

Das Menü »**Mischventil**« dient zum manuellen Öffnen und Schließen des 3-Wege-Mischers der Rücklaufanhebung. <u>Für eine richtige Temperaturregelung der Rücklaufanhebung muss der Modus</u> "**Automatisch**" ausgewählt und bestätigt werden!

5.8.3 Menü "Zeit"

Im Menü »Zeit« werden beliebige Ein- und Ausschaltzeiten des Pelletbrenners eingestellt. Hierüber können Sie kontrollieren, wann der Kessel betrieben werden darf und wann nicht. Für einen automatischen Betrieb nach Kesseltemperatur ist keine Einstellung erforderlich.



5.8.3.1 Menü "Modus"

Im Menü »**Modus**« wird die Art der Zeitprogramme, nach welcher der Brenner Ein- bzw. ausgeschaltet werden soll, ausgewählt. Man kann zwischen der Täglichen, Wöchentlichen und Wochenend-Betriebsart wählen.



Wenn eine der drei Betriebsarten ausgewählt wurde (mit der U - Taste), erscheint im Display in der Grundanzeige ein entsprechendes Symbol.

Beispiel, für den Fall, dass die Betriebsart täglich angewählt wurde:

🕑 Tag	Mo 12:34	
*	Aktiv	
P2 Auto Pellet 1	62°	[⊫] 68°
	L5 L6 L7 L8	L9 📈 🐧 🏲



5.8.3.2 Menü "Zeitprogramm"

Das Menü »Zeitprogramm« bietet die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Zeitprogrammen zu wählen.



Die Auswahl der Betriebsart »Täglich« bedeutet, dass die Zeitprogramme für jeden Tag in der Woche unterschiedlich eingestellt werden können.

Die Auswahl der Betriebsart »Wöchentlich« bedeutet, dass die Programme für Mon – Son auf einmal eingestellt werden können (dabei verhalten sich alle Wochentage gleich).

Die Auswahl der Betriebsart »Wochenende« bedeutet dagegen, dass die Programme getrennt einmal für Montag – Freitag sowie für Samstag – Sonntag eingestellt werden können.

Beispiel der Wochenprogrammeinstellung:

Modus		Täglich		Mon - Son	
Zeitprogramm		Wöchentlich		ON	OFF
	\neg	Wochenende	\neg	00 : 00	00 : 00
	7		7	00 : 00	00 : 00
				00 : 00	00 : 00
-w-m L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 📈 🗍 K					-6 L7 L8 L9 🕁 🐧 🛤

Mit den Richtungstasten vund vechselt man in die entsprechende Spalte bzw. Zeile. In der Spalte ON befinden sich die Kesseleinschalt-, in der Spalte OFF die Kesselausschaltzeiten. Mit der SET -Taste wird die entsprechende Uhrzeit ausgewählt (das hinterlegte Feld beginnt zu blinken), dann wird mittels der Tasten vund vund die gewünschte Zeit eingestellt und mit der SET -Taste bestätigt. Wenn eine Zeile eingestellt worden ist, muss diese noch mit der Taste # bestätigt werden (am Zeilenende erscheint ein Häkchen $\sqrt{}$). Je nach Wunsch können auch noch die weiteren zwei Zeitfenster eingestellt werden.

Zum Ausstieg aus dem Menü muss

die Taste ESC gedrückt werden.

Mon - S	Son		
(NC	OFF	
06	5 : 30	12 : 15 🗸	
18	3:00	22:30	
00	00 : 00	00 : 00	
	L4 L5 L6	L7 L8 L9 📐	ĵ К

Obwohl das Programm bestätigt wurde, wird der Kessel die eingestellten Schaltzeiten noch nicht berücksichtigen. Zur endgültigen Aktivierung der Programme muss man noch ins Menü »Modus« wechseln und dort die Betriebsart – in unserem Beispiel »Wöchentlich« – auswählen und mit der

J-Taste bestätigen.



Hinweis: Sollte der Übergang nach Mitternacht gewünscht sein, dann muss am ersten Tag die "OFF"-Zeit auf 00:00 Uhr und am zweiten Tag die "ON" Zeit ebenfalls auf 00:00 Uhr eingestellt werden. Sollte dies nicht gemacht werden, wird das Zeitprogramm nicht korrekt funktionieren.

Mon	- Son	
	ON	OFF
	22 : 30	00 : 00 🗸
	00:00	04 : 00 ✓
	00 : 00	00 : 00
	L3 L4 L5	L6 L7 L8 L9 📐 🐧 🛤

5.8.4 Menü "Manuelle Beladung" - manuelle Befüllung der Förderschnecke

Bei der Erstinbetriebnahme oder im Falle, dass der Pelletsvorrat im Wochenbehälter komplett leergelaufen ist (Schneckeneinlauf sichtbar), muss die Förderschnecke manuell befüllt werden. <u>Wir</u> empfehlen daher regelmäßig und rechtzeitig Pellets nachzufüllen.

Im Menü »Manuelle Beladung« wählen Sie ON aus, und bestätigen die Auswahl mit der Taste. Die Förderschnecke beginnt nun zu laufen.



Nun warten Sie, bis Sie das Geräusch von fallenden Pellets in den Brennerkorb hören und ab diesem Moment noch weitere 30 Sekunden warten (das kann ein paar Minuten dauern). Nach beendeter Befüllung müssen Sie die Förderschnecke wieder anhalten, indem Sie auf das Feld OFF wechseln

und mit der **SET** - oder gleich mit der **ESC** -Taste bestätigen.

Öffnen Sie den Brenner und leeren Sie die gefüllte Brennerschale aus. Anschließend starten Sie

den Kessel, indem Sie den Fehler *Blockiert* quittieren. Drücken Sie ca. 2s auf die O -Taste bis der Fehlercode Er12 vom Startbildschirm ausgeblendet wird. Anschließend können Sie den Kessel wieder einschalten (Normalbetrieb).

Die manuelle Schneckenfüllung ist nur im Kesselzustand »OFF« möglich. Während der manuellen Schneckenbefüllung wird selbsttätig auch das Gebläse eingeschaltet.

5.9 Technisches Menü

Das technische Menü dient zur Display-, Datum- und Zeiteinstellung und zum Zugriff auf das Systemund Servicemenü.

Zugang zum technischen Menü :

-Taste drücken und 3 Sekunden halten - so steigt man in das Untermenü ein. Mit den Und -Tasten bewegt man sich zwischen den einzelnen Menüs oder Untermenüs. Um in ein gewünschtes Menü oder Untermenü einzusteigen, muss die SET -Taste gedrückt werden.

Technisches Menü	Beschreibung
Tastatureinstellungen	Uhrzeit, Datum und Sprache Auswahlmenü
Tastatur Menü	Displaybeleuchtungseinstellmenü, das Menü für den akustischen Alarm bei Blockaden und die Übersicht ausgewählter Systeme
Systemmenü	Einstiegsmenü in technische Einstellungen (sog. Fachmannebene)

5.9.1 "Tastatureinstellungen"

Das Menü ermöglicht die Datum-, Sprache- und Uhrzeiteinstellung.

Mit den Richtungstasten v und verden Stunden, Minuten, Jahr, Monat und Tag ausgewählt. Mit der SET -Taste wird die Eingabefunktion aktiviert. Die Werte werden mit den Tasten v und geändert und mit der SET -Taste bestätigt.

5.9.2 Menü "Sprache"

Um die Sprache zu ändern, gehen Sie wie folgt vor. SET -Taste drücken und 3 Sekunden halten - so steigt man in das technische Menü ein. Mit Taste V oder Suchen Sie das Menü "Tastatureinstellungen" und nach der Bestätigung noch das Menü "Sprache".

Bestätigen Sie die Menüauswahl mit der Taste SET und mit den Tasten oder suchen Sie die gewünschte Sprache. Mit der SET -Taste speichern Sie die Sprachauswahl und mit der Taste SEC verlassen Sie wieder das Menü.



5.9.3 Menü "Tastatur Menü"

Das Menü ermöglicht die Kontrast- und Beleuchtungsdisplayeinstellungen, die Aktivierung und die Deaktivierung des Alarms im Fall einer Blockade und ermöglicht weiter auch eine Übersicht der Systemversionen auf der Steuerung und dem Bediendisplay.

5.9.4 "Systemmenü"



6 Kesselinbetriebnahme und - betrieb

6.1 Erstinbetriebnahme

Im Falle der Erstinbetriebnahme oder wenn im Vorratsbehälter die Pellets völlig ausgegangen sind, muss die Förderschnecke manuell aufgefüllt werden.

Die manuelle Beladung der Förderschnecke ist nur im ausgeschalteten Zustand des Kessels möglich. Beim manuellen Einschalten des Schneckenförderers läuft gleichzeitig auch das Gebläse an, was normal ist

Nach erfolgter Überprüfung der endgültig angeschlossenen Anlage verfahren Sie bitte wie folgt:

1. der Kessel muss ausgeschaltet bleiben - im Display wird der Zustand "OFF" angezeigt,



- 2. den Pelletvorratsbehälter mit Pellets befüllen (Füllung bis zum oberen Rand möglich),
- 3. bei der Erstinbetriebnahme muss die Förderschnecke wie folgt aufgefüllt werden:
 - Die SET -Taste in der Grundanzeige drücken, um das Grundmenü im Display aufzurufen. Mit der Richtungstaste oder auf das Feld »manuelle Befüllung« wechseln und durch Druck auf die SET -Taste bestätigen.



- Im Menü »manuelle Befüllung« mit der Richtungstaste oder auf das Feld ON stellen und durch Druck auf die SET -Taste bestätigen. Die Förderschnecke läuft nun an.
- Nun warten, bis Sie das Geräusch von fallende Pellets in den Brennerkorb hören und ab diesem Moment noch weitere 30 Sekunden warten (das kann ein paar Minuten dauern). Nach beendeter Befüllung müssen Sie die Förderschnecke wieder anhalten, indem Sie auf das Feld OFF wechseln und mit der SET - oder gleich mit der ESC -Taste bestätigen.
- > Entleeren Sie nun den Brennkorb vollständig!



Die manuelle Beladung der Förderschnecke muss auch im Falle, wenn der Vorratsbehälter völlig entleert wurde und der Kessel deswegen zum Stillstand (Meldung Blockade) gekommen ist - es bestehen in diesem Fall mehrere Meldungsmöglichkeiten (Er03, Er12, Er18) - durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, den Vorratsbehälter rechtzeitig nachzufüllen, solange sich darin noch mehr als 30 kg Pellets befinden.



Nach beendeter manueller Beladung der Förderschnecke müssen Sie unbedingt die Pellets aus dem Brenner und aus dem Brennkorb entleeren. Der Brennkorb muss vor der Kesseleinschaltung sauber und leer sein! Sollte dies missachtet werden, besteht akute Verpuffungsgefahr.





Die falsche Position des Brennkorbs verursacht Störungen bei der Zündung und im Betrieb, was auch zu Schäden am Brenner führen kann.



4. Kessel einschalten: in der Grundanzeige Knopf Orücken und ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten – es ertönt ein Quittungston; das bedeutet, dass der Kessel eingeschaltet wurde. Im Display erscheint die Meldung "Check Up", nachdem folgt üblicherweise "Zündung", "Aufheizen" und danach "Aktiv".





Bei eingeschaltetem Kessel, bzw. wenn er nicht im Betriebszustand "Abgestellt" bzw. "OFF" ist, darf die Brennertüre nicht geöffnet werden!

6.2 Spätere Ablaufvorgänge

Der Kessel kann dauerhaft eingeschaltet bleiben, da er sich selbsttätig abschaltet, sobald die Kesseltemperatur den eingestellten Sollwert erreicht hat (Einstellbereich von 70 °C bis 85 °C). Im nachfolgenden Displaybeispiel sind 80 °C Soll eingestellt. Der Kessel läuft von alleine wieder an, wenn die Kesseltemperatur um mehr als 15 K unter den Sollwert fällt. Bei eingestellter Soll-Temperatur von 80 °C beträgt somit die Kessel-Wiedereinschalttemperatur 80 – 15 = 65 °C.



Im Beispiel ist eine Temperatur von 64 °C dargestellt, bei welcher der Kessel selbsttätig in die Betriebsphase übergeht (bei der eingestellten Kessel-Solltemperatur von 80 °C), die mit der **"Check Up"-**Phase beginnt. Dies erfolgt nur, wenn der Kessel nicht zuvor in den Zustand "OFF" gebracht worden ist.

Im Beispiel ist eine Temperatur von 81 °C dargestellt, bei welcher der Kessel selbsttätig in die Ausbrennphase übergeht. Die Temperatur kann noch durch den Nachheizeffekt bis maximal 90 °C ansteigen, was normal ist. Der Kessel geht in den Zustand **"Standby"** über und wird ausgeschaltet. Anschließend wartet er bis zur erneuten Kesseltemperaturabsenkung um 15 K unter den Sollwert.

6.3 Kessel manuell abschalten

Der Kessel kann jederzeit durch einen 3 Sekunden langen Druck auf die Taste Dausgeschaltet werden.

Er geht nun zunächst in die Phase **"Ausbrennen".** Nach einigen Minuten wird der Kessel in den Zustand **"OFF"** wechseln. Jetzt ist der Kessel ausgeschaltet.

🕑 Tag	Mo 13:45	
*	OFF	
P2 Auto Pellet 1	72°	[┣] 80°
	L5 L6 L7 L8	L9 , ∬

7 Störungen

7.1 Beschreibung möglicher Störungen



Wenn eine Störung auftritt, erscheint im Display die Meldung **"Blockiert**" und rechts der Fehlercode z.B. Er05.

Fehler	Ursache	Behebung
Er01	Fehler am Sicherheitsthermostat (STB). Auch im Zustand "Abgestellt" möglich.	Taste f. d. Rücksetzung des Sicherheitsthermostats drücken (Kesselwassertemperatur muss unter 90 °C liegen).
Er02	Fehler an der Rückbrandsicherung (Thermostat). Nur während des Brennerbetriebs möglich.	Brennergehäusetemperatur überprüfen. Ist es heiß, liegt das wahrscheinlich an einer Brennerrohrverstopfung. Brenner reinigen.
Er03	Abschalten wegen zu niedriger Abgastemperatur oder Mangel an Licht aufgrund einer schlechten Verbrennung (Flamme).	Den Pelletsvorrat im Speicher überprüfen. Liegt kein Brennstoffmangel vor, muss die Schneckendosierung (Pelletanpassung) erhöht werden. Die Fotozelle prüfen und reinigen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ist es ratsam, den Kundendienst zu kontaktieren.
Er04	Abschalten wegen zu hoher Kesselwassertemperatur.	Kundendienst kontaktieren, um die Soll- Temperatureinstellungen und das Anliegen des Kesseltemperaturfühlers zu überprüfen.
Er05	Abschalten wegen zu hoher Abgastemperatur.	Kessel-Wärmetauscher reinigen.
Er07	Sensorfehler Lüftergeschwindigkeit	Der Fehler tritt aufgrund eines Signalverlusts zwischen dem Ventilator und der Steuerung auf. Kundendienst kontaktieren.
Er08	Sensorfehler Lüftergeschwindigkeit	Der Fehler tritt wegen falscher Lüftergeschwindigkeit auf. Den Ventilator mit Druckluft reinigen oder Kundendienst kontaktieren.
Er11	Timer Fehler	Kessel vom Stromnetz trennen und nach 10 Sekunden wieder anschließen. Blockade löschen.
Er12	Fehler wegen erfolgloser Zündung.	Den Pelletsvorat im Behälter überprüfen. Ggf. manuelle Beladung durchführen. Brennerkorb reinigen. Funktion des Elektro-Heizkörpers überprüfen.
Er15	Fehler wegen Stromausfall oder zu niedriger Netzspannung.	Netzspannung überprüfen. Kessel erneut einschalten.
Er18	Pelletsvorrat leer (nur im Fall, dass ein Pelletsfüllstandsensor angeschlossen ist).	Pelletsbehälter und Schneckenförderer füllen.
Er23	Kessel- Pufferspeicher- oder Rücklauftemperaturfüler unterbrochen.	Fühler überprüfen. Kundendienst kontaktieren.
Er47	Sensorfehler Geschwindigkeit Dosierschnecke	Der Fehler tritt aufgrund eines Signalverlusts zwischen der Schnecke und der Steuerung auf. Kundendienst kontaktieren.
Er48	Sensorfehler Geschwindigkeit Dosierschnecke	Der Fehler tritt wegen falscher Geschwindigkeit der Förderschnecke auf. Kundendienst kontaktieren.



Wenn Sie sich im Fehlerfall an das beschriebene Verfahren gehalten haben und der Fehler dennoch nicht "quittiert" werden konnte, dann wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.



7.2 Beschreibung sonstiger Meldungen

Meldung	Ursache	Behebung
Sond	Falsche Temperaturmessungen. Die Meldung erscheint in der "Check Up"-Phase.	Sämtliche Fühler auf Unterbrechung oder Kurzschluss überprüfen. Es wird empfohlen, den Kundendienst heranzuziehen.
Service	Maximal festgelegte Betriebsdauer erreicht (momentan inaktiv),	Kundendienst kontaktieren.
Reinigung	Kesselreinigung notwendig (momentan inaktiv),	Kessel und Brenner reinigen.
Zündung blockiert	Die Meldung wird angezeigt, wenn während des Zündvorgangs (nach Pelletseinschub) eine Fernabschaltung aktiviert wurde. Das System wird zum Stillstand gebracht, wenn es in den Zustand "Aktiv" wechselt.	Kessel wartet im Zustand "Abgestellt" bis zum erneuten Ferneinschaltbefehl. Kein Handlungsbedarf.
Er06	Pelletsfüllstandssensor unterbrochen (nur im Falle, dass die Pelletsfüllstandserkennung aktiviert wurde.	Pelletsfüllstandsensor überprüfen. Es wird empfohlen, den Kundendienst heranzuziehen.
Tür	Offene Türe am Brenner	Schließen Sie die Türe. Falls die Meldung nicht gelöscht wird, kontaktieren Sie den Kundendienst.
Link Error	Kommunikation zwischen Display und Regelung unterbrochen.	Kessel vom Stromnetz trennen und nach 10 Sekunden wieder anschließen. Verbindung zwischen Display und Regelung überprüfen.

Wenn der Fehler behoben wurde, müssen Sie die Fehlermeldung "quittieren", indem Sie die Störungsmeldung mit einem 3s Druck auf die Taste Dischen. Wenn der Fehler beseitigt wurde, kommt nach der Quittierung der Betriebszustand "OFF".

ACHTUNGVor der Kesseleinschaltung entleeren Sie den Brennkorb, falls dort
Pellets oder Aschereste enthalten sein sollte.MachtungWenn Sie sich im Fehlerfall an das beschriebene Verfahren gehalten
haben und der Fehler dennoch nicht "gelöscht" werden konnte,
kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

8 Wartung

8.1 Reinigung

Eine regelmäßige Reinigung der Pelletheizung gewährleistet eine zuverlässigere Kesselfunktion, besseren Anlauf, höheren Wirkungsgrad und selbstverständlich eine längere Lebensdauer.

	Vor der Reinigung muss sich der Kessel im ausgeschalteten Zustand befinden. Am Display muss der Zustand "OFF" angezeigt werden. Warten Sie bis der Brenner abgekühlt ist.
GEFÄHRLICH	Wegen der Möglichkeit von zurückgebliebenen Glutresten bitte wärmeisolierte Schutzhandschuhe verwenden!
	Auch bei der Verwendung eines Aschensaugers die Möglichkeit von zurückgebliebenen Glutresten berücksichtigen! (Brandgefahr)



8.1.1 Brennerreinigung

Der Brenner muss immer nach ca. 200 kg verbrannten Pellets bzw. vor jeder Nachfüllung des Vorratsbehälters gereinigt werden. Dies ist für einen störungsfreien Betrieb sehr wichtig.



Brenner öffnen, Brennkorb herausnehmen und ausschütten bzw. die eventuell zusammengeklebten Aschenreste abschaben. Nach einer gewissen Heizdauer verstopfen sich die Bohrungen im Brennerkorb und seinem Boden, daher wird eine monatliche Reinigung der kleinen Löcher mit einem entsprechend großen Schraubenzieher oder Metallbohrer empfohlen.



Mit der mitgelieferten Reinigungsbürste das Brennerflammrohr reinigen (bis etwa 40 cm der Röhre hinter dem Brennerkorb). Die Aschenreste aus dem Brenner fegen oder absaugen. Brennkorb und Brennerboden wieder einsetzen (siehe Punkt Erstinbetriebnahme) und Brenner schließen.



Wenn eine minderwertige Qualität von Pellets vorliegt, verkürzt sich das Reinigungsintervall stark – möglicherweise auch auf alle 60 - 90 kg des verbrauchten Brennstoffes!

8.1.2 Kesselreinigung mit Hebelarm



Den Hebelarm, der sich an der Kessel-Oberseite befindet hin und her ziehen (rütteln). Damit wird der innere Wärmetauscherteil des Kessels gereinigt und die Asche fällt zusammen mit dem Staub selbsttätig in den unteren Aschesammelbehälter.

Die Reinigung mit dem Hebelarm muss ebenfalls **mindestens einmal je Nachfüllvorgang des Pelletbehälters** durchgeführt werden, da dadurch der gute Kesselwirkungsgrad erhalten wird.



8.1.3 Ascheentleerung

Untere Reinigungstür (unter dem Brenner) öffnen, <u>Aschebehälter am Griff mit einer</u> <u>Drehbewegung schließen</u> und herausziehen.



Mit dem mitgelieferten Schürwerkzeug Asche, die sich an den Kesselbodenrändern angesammelt hat, herausziehen. Den entleerten Aschebehälter wieder einsetzen, <u>Behälterflügel wieder öffnen</u>. Reinigungstür schließen.



8.1.4 Jährliche Kesselreinigung oder spätestens nach 6.000 kg Verbrauch



1. Gehäuseverkleidung und Isolierung entfernen.

2. Abgastemperaturfühler vorsichtig herausschrauben (auf Kabel achten).

3. Abgasrohr abziehen, die vier Flügelmuttern lösen und den Kesseldeckel sowie den Innendeckel herausnehmen.

4. Das Innere des Kessels mit einem Aschesauger absaugen und gleichzeitig den Hebelarm an der rechten Seite des Kessels schütteln, sodass die Aschereste in den unteren Aschensammelbehälter fallen. Den Aschebehälter ganz am Ende reinigen (siehe Punkt 8.1.3.)

5. Beide Deckel reinigen und wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Der Innendeckel muss durch eine Drehbewegung verriegelt und der äußere Deckel wieder dicht aufgesetzt werden. Reinigen Sie den Abgasfühler und bauen Sie diesen wieder ein. Setzten Sie nun wieder die Isolierung ein und montieren Sie die obere Blechverkleidung sowie das Abgasrohr.



8.1.5 Die Überprüfung der einzelnen Komponenten

Regelmäßig muss das folgende überprüft werden:

- Montierte Elemente des Heizsystems, wie z.B. Ventile, Manometer, Thermometer,... alle die für ein normalen Kesselbetriebes notwendig sind.
- Heizungsanlagendruck ggf. nachfüllen.
- Dichtheit des Kaminanschlusses, korrekter dichter Sitz der Brennertür und der Kesselreinigungstür – ggf. bei Bedarf nachjustieren und/oder die Dichtungen erneuern.
- > Dichtigkeit des Kessels sowie der restlichen Installation des Heizsystems

9 Verschleißteile

Unter Verschleißteile versteht sich folgendes:

Brennerkorb mit Boden



Der Brennerkorb wird vom Kundendienst in den festgelegten Austauschintervallen erneuert. Im Fall von sichtbaren Deformierungen muss der Brennerkorb auch vor dem geplanten Serviceintervall erneuert werden. Feine Risse am Brennerkorb sind kein Problem für den normalen Betrieb.

Wendelglühzünder für die Pelletzündung



Der Wendelglühzünder wird vom Servicetechniker in den festgelegten Austauschintervallen erneuert. Die Lebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. die Anzahl der Zündungen, Netzspannung, Wartung und Reinigung des Brennerkorbes ...)

• Flammrohr im Kessel



Das Flammrohr wird vom Servicetechniker in den festgelegten Austauschintervallen erneuert. Vorzeitige Deformationen oder Beschädigungen können z.B. durch falsch eingestellte Verbrennungsparameter (zu viel Brennstoff), nicht geeigneten Schornstein (zu starker Zug), unregelmäßige Wartung bzw. Kesselreinigung, ... vorkommen.

• Dichtschnüre und Dichtungen



Dichtschnüre und Dichtungen werden vom Servicetechniker in den festgelegten Austauschintervallen erneuert. Dichtungen werden nach einer bestimmten Zeit aufgrund der hohen Temperaturen zu hart und müssen daher erneuert werden.



• Brennerkopf



Der Brennerkopf wird vom Servicetechniker in den festgelegten Austauschintervallen erneuert. Vorzeitige Deformationen oder Beschädigungen können z.B. durch falsch eingestellte Verbrennungsparameter (zu viel Brennstoff), nicht geeigneten Schornstein (zu starker Zug), unregelmäßige Wartung bzw. Reinigung vorkommen.





Platz für Ihre Notizen:
